

Touchscreen Bilder und Videos

Layoutbilder:

Pfad: [Laufwerk]:[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Layout
Format: PNG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Bildname	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
Becher1.png	Bild für Bechergrosse1 bei Doppelbecherwerk	216	192
Becher2.png	Bild für Bechergrosse2 bei Doppelbecherwerk	216	195
Bild nicht gefunden.png	Wird angezeigt wenn ein Produktbild nicht gefunden wird	216	192
Deutsch.png	Symbol für Sprachwahl Deutsch	85	85
Englisch.png	Symbol für Sprachwahl Englisch	85	85
Error.png	Bild bei Anzeige eines Fehlers	500	417
Feineinstellung.png	Bild für die Feineinstellung	120	120
Franzoesisch.png	Symbol für Sprachwahl Französisch	85	85
Hintergrund.png	Hintergrundbild	768	1366
Keypad.png	Symbol für Keypad	85	85
Logo.png	Logo des Herstellers oben links	max.374	65 (max.122)
Mit Becher Keypad.png	Symbol „Mit Becher“ auf Keypad	50	50
Ohne Becher Keypad.png	Symbol „Ohne Becher“ auf Keypad	50	50
Ohne Becher.png	Bild für Vorwahl „Ohne Becher“	216	192
Pfeil Links.png	Menupfeil Links	26 (max.50)	40 (max.80)
Pfeil Rechts.png	Menupfeil Rechts	26 (max.50)	40 (max.80)
Play.png	Transparentes Bild mit dem Text „START“. Dieses Bild wird über die Direktwahlbilder gelegt.	216	192
Ruehrstab.png	Rührstäblbild bei der Zubereitung	216	192
Start.png	Bild zum Starten der Zubereitung in der Feineinstellung	216	192

Direktwahlbilder:

Pfad: [Laufwerk]:[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Direktwahlen
Format: JPG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Bildname	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
Extra Zucker.jpg	Bild für „Extra Zucker“ Direktwahl	216	192
Heiss.jpg	Bild für „Heiss“ Direktwahl	216	192
Kalt.jpg	Bild für „Kalt“ Direktwahl	216	192
Mit Zucker.jpg	Bild für „Mit Zucker“ Direktwahl	216	192
Ohne Zucker.jpg	Bild für „Ohne Zucker“ Direktwahl	216	192

→ Zusätzliche Bilder können dem Ordner hinzugefügt werden

Touchscreen Bilder und Videos

Produktbilder:

Pfad: [Laufwerk]:[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Produkte
Format: JPG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Bildname	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
B Americano hell.jpg	Bohnenkaffee Americano hell	216	192
B Americano.jpg	Bohnenkaffee Americano	216	192
B Cappuccino.jpg	Bohnenkaffee Cappuccino	216	192
B Kaffee E 2x.jpg	Bohnenkaffee Espresso mit Text „2x“	216	192
B Kaffee E doppelt.jpg	Bohnenkaffee Espresso doppelt	216	192
B Kaffee E.jpg	Bohnenkaffee Espresso	216	192
B Kaffee hell E.jpg	Bohnenkaffee Espresso hell	216	192
B Kaffee hell.jpg	Bohnenkaffee hell	216	192
B Kaffee Moccachoc.jpg	Bohnenkaffee Moccachoc	216	192
B Kaffee Vanille.jpg	Bohnenkaffee Vanille	216	192
B Kaffee.jpg	Bohnenkaffee schwarz	216	192
B Latte Macchiato.jpg	Bohnenkaffee Latte Macchiato	216	192
B Ristretto.jpg	Bohnenkaffee Ristretto	216	192
B Wiener Melange.jpg	Bohnenkaffee Wiener Melange	216	192
I Americano hell.jpg	Instantkaffee Americano hell	216	192
I Americano.jpg	Instantkaffee Americano	216	192
I Bouillon.jpg	Instant Bouillon	216	192
I Caotina extra hell.jpg	Instant Caotina extra hell	216	192
I Caotina hell.jpg	Instant Caotina hell	216	192
I Caotina.jpg	Instant Caotina	216	192
I Cappuccino Mix.jpg	Instantkaffee Cappuccino Mix	216	192
I Cappuccino.jpg	Instantkaffee Cappuccino	216	192
I Kaffee E 2x.jpg	Instantkaffee Espresso mit Text „2x“	216	192
I Kaffee E doppelt.jpg	Instantkaffee Espresso doppelt	216	192
I Kaffee E.jpg	Instantkaffee Espresso	216	192
I Kaffee hell E.jpg	Instantkaffee Espresso hell	216	192
I Kaffee hell.jpg	Instantkaffee hell	216	192
I Kaffee Moccachoc.jpg	Instantkaffee Moccachoc	216	192
I Kaffee Vanille.jpg	Instantkaffee Vanille	216	192
I Kaffee Vanillemix.jpg	Instantkaffee Vanillemix	216	192
I Kaffee.jpg	Instantkaffee schwarz	216	192
I Latte Macchiato.jpg	Instantkaffee Latte Macchiato	216	192
I Milch.jpg	Instant Milch	216	192
I Ovomaltine extra hell.jpg	Instant Ovomaltine extra hell	216	192
I Ovomaltine hell.jpg	Instant Ovomaltine hell	216	192
I Ovomaltine.jpg	Instant Ovomaltine	216	192
I Ristretto.jpg	Instantkaffee Ristretto	216	192
I Schokolade extra hell.jpg	Instant Schokolade extra hell	216	192
I Schokolade hell.jpg	Instant Schokolade hell	216	192
I Schokolade.jpg	Instant Schokolade	216	192
I Schwarztee hell.jpg	Instant Schwarztee hell	216	192
I Schwarztee.jpg	Instant Schwarztee	216	192
I Suppe Pilzcrème.jpg	Instant Pilzcrèmesuppe	216	192
I Suppe	Instant Spargelcrèmesuppe	216	192

Touchscreen Bilder und Videos

Spargelcrème.jpg			
I Suppe Tomate.jpg	Instant Tomatensuppe	216	192
I Suppe.jpg	Instant Suppe	216	192
I Tee.jpg	Instant Tee	216	192
I Wasser.jpg	Instant Wasser	216	192
I Wiener Melange.jpg	Instantkaffee Wiener Melange	216	192
→ Zusätzliche Bilder können dem Ordner hinzugefügt werden			

Seitenbilder (Menu):

Pfad: [Laufwerk]:\[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Seiten
Format: PNG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Anzahl Seiten:	Breite [px]	Höhe [px]
2	max. 313	max.80
3	max. 207	max.80
4	max. 154	max.80

Hintergrund:

Pfad: [Laufwerk]:\[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Hintergrund
Format: PNG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Bildname	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
xyz.png	Hintergrundbild	768	1366

Logo:

Pfad: [Laufwerk]:\[Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Logo
Format: PNG
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Bildname	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
xyz.png	Logo des Herstellers oben links	max.374	65 (max.122)

Touchscreen Bilder und Videos

Diashow:

Pfad: [Laufwerk]:\ [Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Bilder\Diashow
Formate: GIF, PNG, BMP, JPE, JPG, JPEG, TIF, TIFF
Auflösung: 72dpi (Pixel/Inch)

Wenn während der Zeit in Parameter 92 der Touchscreen nicht berührt wird, wird je nach dem wie der Parameter 91 eingestellt ist (Aus, Video, Diashow) das Video oder die Diashow angezeigt.

Datei	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
xyz.[Bilder-Format]	Die Bilder werden alphabetisch der Reihe nach angezeigt. Mit dem Parameter 95 kann die Haltezeit eingestellt werden.	max.768	max.1366

Video:

Pfad: [Laufwerk]:\ [Dokumente]\Braumann\Konfigurator\Touchscreen\Video
Formate: WMV, MPEG, AVI, MP4

Wenn während der Zeit in Parameter 92 der Touchscreen nicht berührt wird, wird je nach dem wie der Parameter 91 eingestellt ist (Aus, Video, Diashow) das Video oder die Diashow angezeigt.

Datei	Beschreibung	Breite [px]	Höhe [px]
xyz.[Video-Format]	Das Video wird abgespielt	max.768	max.1366

Farben:

Beschreibung:	RGB Code:	Deckkraft:
Hintergrundfarbe der Kopfzeile	#555b5b	0.9
Hintergrundfarbe eines inaktiven Menu-Button	#555b5b	0.9
Hintergrundfarbe der Inhaltflächen	#555b5b	0.8
Hintergrundfarbe der Pfeile Links und Rechts	#555b5b	0.6
Hintergrundfarbe eines aktiven Menu-Button (Standard 1)	#6e341e	0.9
Hintergrundfarbe eines aktiven Menu-Button (Standard 2)	#9e7b33	0.9
Hintergrundfarbe eines aktiven Menu-Button (Standard 3)	#a85925	0.9
Hintergrundfarbe eines aktiven Menu-Button (Standard 4)	#6e341e	0.9